

Thermowood Montagevejledning

Thermowood Terrassebrædder

- Thermowood Terrassebrædder lægges altid med rillerne opad, så det bliver gåfladen.
- Understøtningen må max. være 60 cm.
- Thermowood skal altid forbores eller der skal bruges skruer med borespids, for at minimere revnedannelser.
- Montage skal ske med rustfrie skruer med borespids eller rustfrie søm.
- Skruer/søm skal minimum være 60 mm lange.

Thermowood Klink/Facadebeklædning

- Thermowood Klink/Facade beklædning fastgøres med max 60 cm afstand.
- Thermowood skal altid forbores eller der skal bruges skruer med borespids, for at minimere revnedannelser.
- Montage skal ske med rustfrie skruer med borespids eller rustfrie søm.
- Skruer/søm skal altid gå minimum 2/3 ind i underlaget.

Overfladebehandling

Mht. overfladebehandling henvises til produktinfo på vores hjemmeside www.hoeeghagen.dk.